Omnigraffle

Omnigraffle (Mac)

Was	Wie	Beachten

Omnigraffle Zeichnung via Corel Draw lasern.	• Ablage > Exportieren > SVG Vektorzeichnung
	• Import in
	  ◦ Corel Draw
	• Von dort lasern
		• Wenn man Arbeitsflächen als SVG exportiert, dann macht Omnigraffle
		  ◦ Gruppiert alle Elemente
		  ▪ Lösung: Rechtsklick > Gruppierung für alle aufheben.
		  ◦ einen Kasten für die Arbeitsfläche drum herum. Den will man natürlich nicht lasern.
		  ▪ Lösung: Nach dem Auflösen der Gruppierung den Kasten löschen.

Omnigraffle Zeichnung via Visicut lasern.	• Ablage > Exportieren > SVG Vektorzeichnung
	• Import in
	  ◦ Visicut
	• Von dort lasern
		• Wenn man ausserhalb der Arbeitsfläche noch Objekte liegen hat, dann beschwert sich Visicut, dass die Zeichnugn größer ist als die Arbeitsfläche und skaliert die Zeichnung kleiner.
		  ◦ Lösung: Vor dem Exportieren darf nichts mehr ausserhalb der Arbeitsfläche liegen. Die Checkbox "Nicht druckbare Elemente einschliessen" nicht anzuhaken scheint nichts zu bringen.

Vektorgrafik importieren um sie in Omnigraffle anzupassen.	• Ablage > Öffnen > (PDF Datei auswählen)	Omnigraffle kann keine SVG Dateien importieren. Also Fingerboxen, etc. im PDF Format erzeugen.