

# eSteps Korrektur

Wenn man am Drucker während dem Druck immer so ein "kr Kr kR" hört, dann sollte man die e-Steps überprüfen.  
Am besten dieses Video anschauen.

Dabei aber nicht nur 10cm rauslassen, sondern gleich einen Meter. Dann ist das ganze viel genauer.